



Introduction

Le convertisseur **CV485/11** transforme une jonction RS232 trois fils (Rx,Tx, OV) en RS422 ou RS485 sans aucun signal de commande.

The CV485/11 converts a RS232 interface to RS422 or RS485 without any signals of command.

Allimentation

Alimentation d'entrée : 220V50Hz 2.5VA
 Protection par fusible
 Voyant marche / arrêt
 Voyant de dialogue sur RX et TX

Power of input : 220V50Hz 2.5VA
 Protection by fuse
 Led indicator On / Off
 Led indicator RX and TX

Communication

Mise en place sur RX et TX (jonction 422/485) des résistances de polarisation et de terminaison par dip switch.

Put on RX and TX (junction 485) the polarization and terminal resistance with dip switch

PRESENTATION

Fonctionne en monopaire et en bipaire
 Particulièrement adapté au protocole maître/esclave Modbus® Jbus®
 Jusqu'à 32 abonnés sur la jonction RS485
 Jonction RS232, RS422/485 conforme au standard EIA
 Paramétrage du set up par dip switch
 Voyant de dialogue RX TX et d'état M/A

Work in full or half duplex
 It suits specially with master/slave protocol
 Till 32 receivers on RS485 junction
 RS232, RS422/485 junctions conform to EIA standart
 Set up parameters outside the casing with dip switch
 Led indicator Rx Tx and On/Off

Transmission

De 1200 à 38400 Bds, 7 ou 8 bits, 1 ou 2 bits de stop, avec ou sans parité.

From 1200 to 38400 Bds, 7 or 8 data bit, 1 or 2 stop bit, with or without parity.

Intégration

Boîtier de table à poser comportant des connecteurs débrochables, l = 167mm, h = 49mm, ép = 95mm, avec les connexions.

Poids : 300g

Case of table with disconnectable terminal, l =167mm, h =49mm, depth = 95mm with connexions
 Weight : 300g